




ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ




ДЕТСКАЯ КАТАЛКА
LEBEI
LB1603



СОДЕРЖАНИЕ

Комплектующие	4
Инструкция по сборке	5
Техника безопасности	7
Обслуживание	7



ВАЖНО!!

Перед использованием устройства внимательно и полностью прочитайте данную инструкцию. Технические характеристики и описание конкретной модели могут отличаться от приведенных на иллюстрациях и могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Актуальную версию руководства по эксплуатации можно скачать на сайте sunny-fitness.ru.

Комплектующие

Корпус	
Передние колеса в сборе	
Декоративная накладка	
Ручки в сборе	
Ключи для сборки	

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шаг 1:


Откройте коробку и проверьте все комплектующие

ВАЖНО!!

Упаковка и элементы упаковки не являются игрушкой. Не давайте детям играть с упаковкой.

Шаг 2:

Вставьте стержень передних колес в сборе в отверстие снизу корпуса, как показано на рисунке.




Шаг 3:

Установите защитную накладку на ручки в сборе. Вставьте ручки в стержень передних колес.




Шаг 4:

Снимите предустановленные болт и гайку. Вставьте болт в отверстие и закрепите с помощью гайки. Затяните с помощью ключа сборки.



Шаг 5:

Закрутите защитную накладку по часовой стрелке и закрепите.



Техника безопасности

Рекомендуется использовать защитное снаряжение. Перед использованием убедитесь, что ребенок надел шлем, наколенники и налокотники. Также ребенок должен надеть удобную обувь по размеру с резиновой подошвой.

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке. Сборка каталки должна производиться только взрослым человеком. После сборки и перед использованием убедитесь, что все детали надежно закреплены.

Использование каталки детьми разрешается только под контролем взрослого человека.

Перед использованием необходимо проинструктировать ребенка. Запрещается кататься со склонов и заезжать на склон. Разрешается использование каталки только на ровной поверхности.

Запрещается использование каталки на проезжей части и вблизи открытых водоемов.

При использовании необходимо управлять каталкой, положив обе руки на руль.

Запрещается во время катания использование предметов, мешающих зрению, слуху и ориентации в пространстве.

Не разрешается использование каталки в темное время суток и условиях ограниченной видимости.

Не использовать во время дождя, не мочить.

Максимальный вес пользователя - 20 кг.

Не рекомендуется к использованию детям до 2 лет.

Обслуживание

Регулярно проводите осмотр технического состояния каталки. Своевременно подтягивайте винты и болты.

Для замены поврежденных деталей используйте только оригинальные комплектующие.

Запрещается вносить изменения в конструкцию или каким-либо образом её модифицировать. В противном случае, гарантийное обслуживание прекратится.

Храните каталку в сухом, прохладном, защищенном от пыли месте.

В случае загрязнения протрите влажной тряпкой и вытрите насухо.

EAC



www.sunny-fitness.ru